



Stap 1

Een lege spuitcabine met strakke wanden



Stap 2

Leg module 1 en 2 van het AirWave-systeem achter elkaar



Stap 3

Schuif module 1 en 2 van het AirWave-systeem in elkaar en bevestig de lucht-leiding met de bijgeleverde connectoren



Stap 4

Zet een loodlijn op de cabinewand, op de gewenste hoogte van het AirWave-systeem



Stap 5

Plaats module 1 en 2 van het AirWave-systeem op de loodlijn



Stap 6

Bevestig het AirWave systeem aan de spuitcabinewand met de bijgeleverde zelftap schroeven



Stap 7

Bevestig de zakleiding in de Push in koppeling. Schroef de drukregelaar vast op de cabinewand



Stap 8

Bevestig de venturie's in de snelkoppelingen.



Stap 9

Herhaal stap 1 t/m 8 aan de andere zijde van de spuitcabine



Sluit om AirWave te gebruiken de luchtslang aan op de drukregelaar. **Maximaal 2 bar.**



AirWave in gebruik